

## Lennoikkitoiminnan kenttäsäännöt Menkijärven lentopaikka (EFME)

### 1) KENTÄN KÄYTTÖ LENNOKKIEN LENNÄTYKSEEN VAIN KERHON LUVALLA

Kentän käyttöoikeus kuuluu turvallisuuskysymyksistä johtuen seuraavien kerhojen jäsenille: Vaasan Lentokerho ry, Järvisseudun Lentokerho ry ja Alajärven Ilmailukerho ry. Kentän käyttöoikeus vaatii turvakoulutuksen suorittamisen. Kaikki ovat kuitenkin tervetulleita toimintaan ja operaattoriksi rekisteröityneet vierailijat voivat lennättää kerholaisen valvomana.

Droneoperaattoritunnus, oma nimi ja puhelinnumero on merkittävä lennokkiin.

### 2) KIITORADALLE JA RULLAUSTIELLE VAIN LENNÄTTÄJÄT JA HEIDÄN AVUSTAJANSA.

Lennättäjät rullaustien ja kiitoradan kulmassa lennätyksen aikana. Lennättäjiä suositellaan käyttämään huomioliiviä tai huomioväristä paitaa tms. vaateetusta. Kiitotie on pidettävä vapaana laskeutuville koneille.

Sivulliset/katsojat varikkoalueella.

### 3) LENTOSEKTORIT, LENTOKIELTOALUEET JA LENNÄTYSKORKEUS

Varikkoalue, lentokoneiden seisontapaikat, leirialue ja rakennukset ovat lentokieltoaluetta. Maksimi lentokorkeus 1400 metriä.

### 4) KALUSTON JA TOIMINTA-AJAN RAJOITUKSET

Kentällä saa lentää maksimissaan 25 kg laitteilla turvakoulutuksen saaneet kerholaiset ja erillisluvan saaneet vierailijat. FPV ja droneilla lentäminen on kielletty ilman erillistä lupaa. Polttomootoreissa oltava äänenvaimennus. Lento- ja lennätystoimintaa vain klo 8.00-22.00 välisenä aikana, pois lukien liidokit ja sähkölennokit.

### 5) LENTOPAIKALLA TOIMIMINEN

Lentovuoroista ja ilmatilan sekä kiitoradan käytöstä sovitaan hyvässä yhteisymmärryksessä eri toimijoiden kesken ja toisia kunnioittaen.

### 6) LENNOKKI VÄISTÄÄ AINA ILMA-ALUSTA

Ilma-aluksilla on etuajo-oikeus ja lennokka väistää kaikissa olosuhteissa. Ilma-alusten ohjaajien tulee huomioida ja ymmärtää myös lennätystoiminnan tarpeita.

### 7) ILMAILURADION TAI SKANNERIN (123,500 MHz) KÄYTTÖ LENNÄTYSTOIMINNAN AIKANA VAHVASTI SUOSITELTUA

Lennättäjällä/avustajalla on suositeltavaa olla radio/skanneri päällä taajuudella 123,500 MHz. Saatuaan tiedon lähestyvistä ilma-aluksista, lennokka laskeutuu viipymättä.

### 8) LENNÄTYSKALUSTO ASIANMUKAISESTI RAKENNETTU

Lennättäjä vastaa, että lentolaite on teknisesti toimintavarma. Tarvittaessa kerhon vastuuhenkilöt opastavat rakennustekniikassa.

### 9) NOUDATA NOPEUSRAJOITUKSIA JA PIDÄ KENTTÄALUE SIISTINÄ

Kentälle johtavalla tiellä ajettava hiljaa ja nopeusrajoituksia noudattaen. Ajoneuvojen pysäköinti niille varatuille paikoille siten, että ei estetä lentokoneiden rullausta eikä muuta liikennettä.

### 10) LENNÄTTÄMINEN PÄIHTEIDEN VAIKUTUKSEN ALAISENA EHDOTTOMASTI KIELLETTY

11) PUUTU TURVALLISUUTEEN LIITTYVIIN EPÄKOHTIIN VÄLITTÖMÄSTI, RAPORTOI TARVITTAESSA

Onnettomuuksista ja merkittävistä "läheltä piti" tilanteista tulee heti ilmoittaa kerhon vastuuhenkilöille.

12) TOIMINTAAN LIITTYVÄT VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET

Lennätystoiminta vain viranomaisten määräysten mukaisesti ja voimassa olevalla droneoperaattoritunnuksella, jos lentolähtöpaino on yli 250 g, tai laitteessa on kamera. Ilmailumääräyksen OPS M1-29 mukaisesti sallivan UAS ilmatilavyöhykkeen vapautukset avoimen luokan rajoituksista ovat voimassa vain kerhon harrastustoiminnassa, sääntöjä noudattaen ja kenttäalueelta toimittaessa.

13) Jokainen alueen käyttäjä toimii omalla vastuullaan ja vastaa omasta toiminnastaan. Omaisuuteen kohdistuviin vahinkoihin tai tapaturmiin kerho ei vastaa sattuneista vahingoista, vaan osapuolet sopivat niistä keskenään. Voimassa oleva vastuuvakuutus on suositeltava.

MUISTA AINA LENNÄTYSTOIMINNASSA:

- KERHON JÄSENYYS JA TURVAKOULUTUS VAADITAAN
- MAKS. LENTOKORKEUS 1400 M
- LENNOKKI VÄISTÄÄ AINA ILMA-ALUSTA
- HUOMIOLIIVIN JA RADION/SKANNERIN KÄYTTÖ VAHVASTI SUOSITELTUA
- NOUDATA LIIKENNESÄÄNTÖJÄ
- LENTOAIKA KLO 8.00 – 22.00, pois lukien liidokit ja sähkölennokit

HÄTÄTILANTEESSA SOITA 112

SIJAINNISI:

Menkijärvi (EFME). Tie 711 Menkijärventie, Alajärvi

Koordinaatit: 625650N 0233107E